

右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



AV操作ワゴン

緊急起動スイッチ
ICカードからシステムの起動ができない場合は、こちらを使用して起動してください。



AV操作ワゴン 内部

1 システムを起動します

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

ICカードリーダー



システム起動 / 扉の鍵が解錠

システムを起動した時点で、ワイヤレスマイクの利用が可能です。充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。

2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、システムスイッチャーを操作してください。

- ① 出力映像の選択 ② マイク音量調節 ③ AV音量調節 ④ システム終了 ※長押し



システムスイッチャー

3 持込機器の接続

■ 持込HDMI機器や持込PC及び書画カメラは、**HDMI入力**（外部入力パネル）に接続してください。持込PCをご利用の場合は、**出力設定を【外部】**に切り替えてください。接続ケーブルは、引出しに収納されています。



外部出力設定 切り替え画面

切り替え画面の出し方

《Windows10の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



- 複製：PCとディスプレイに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとディスプレイをデュアルディスプレイの様に使用します。
- セカンドスクリーンのみ：ディスプレイのみに表示されます。

- 持込有線マイクは、**マイク入力** に接続してください。
- 持込携帯音楽プレーヤーは、**音声入力** に接続してください。



4 システムを終了する

システムスイッチャーの**システム電源OFFボタン**（④）を長押しし、**ワゴンの扉を閉めてください**。
※緊急起動スイッチを使用した際は④ボタンを使用せず、緊急起動スイッチをOFFにしてから扉を開けてください。