


右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



1 配信授業を行う

別紙AVマニュアルを参照してシステムを起動して下さい。

PCにUSBとHDMIを接続して下さい。

Web会議アプリ(Zoom, Teams等)を起動してご使用下さい。



PC側で出力デバイス下記項目を設定してください。

- マイクデバイス
⇒ デジタルオーディオインターフェイス
- カメラデバイス
⇒ UB3300 USB Video Capture
※Zoomの場合は『マイビデオをミラーリング』のチェックも外してください。
- スピーカデバイス
⇒ MSD-804FD (※)
※端末によって表示名が異なる場合がございます。
音声出力を接続したHDMIケーブルに切り替えてください。

カメラは卓上のコントローラで操作して下さい。

- 1.カメラの本体が後ろを向いている時だけ③のボタンを押してカメラを起動して下さい。
基本的にはカメラは常に正面を向いて起動しています。
- 2.②の番号を選択して①のボタンを押すと各番号に登録されている固定の画角に自動で切り替わります。
- 3.④のスティックで画角を調整する。左に回すとズームアウト、右に回すとズームします。
スティックを倒して上下左右を調整して下さい。

2 配信授業を終了する

USBケーブルとHDMIケーブルを戻し、別紙AVマニュアルを参照してシステムを終了して下さい。

カメラコントローラの③ボタンは押さずに終了して下さい。