



【マイクロホンの操作】

- ① 「チャンネルセレクトボタン」「A」または「B」で、液晶に表示された通訳する言語を選択します。
- ② 「マイクボタン」でマイクのON/OFF操作を行います。
- ③ 「ミュートボタン」を押すと、一時的にマイクをOFFにすることができます。

【聴取音声の調整】

- ④ ヘッドホンの音量は調整ができます。
- ⑤ スピーカーの音量調整ができます。（マイクがONのときは、スピーカーはオフになります。）
- ⑥ 聴取する音声の音質調整ができます。（上つまみ：高音声、下つまみ：低音声）
- ⑦ 各ボタンを押した際の、操作音のON・OFFが設定できます。

【聴取音声の選択】

- ⑧ フロア音声（会場音声）のみを聴取する場合は、こちらを選択します。
- ⑨ 通訳音声・フロア音声を聴取する場合は、チャンネルセクターa～eに割り当てられた言語を選択を選択します。（リレー通訳時に利用）