



【マイクロホンの操作】

- ① 「チャンネルセレクトボタン」で、液晶に表示された通訳する言語を選択します。
- ② 「マイクボタン」でマイクのON/OFF操作を行います。
- ③ 「ミュートボタン」を押すと、一時的にマイクをOFFにする事が出来ます。

【聴取音声の調整】

- ④ ヘッドホンの音量は調整が出来ます。
(聴覚保護用アラーム有。ヘッドホンを接続した際に機種選択が出来ます。)
- ⑤ スピーカーの音量調整が出来ます。(マイクがONのときは、スピーカーはオフになります。)
- ⑥ 聴取する音声の音質調整が出来ます。(上つまみ：高音声、下つまみ：低音声)
- ⑦ スピーカーで聴取する音声を選択します。

【聴取音声の選択】

- ⑧ フロア音声(会場音声)のみを聴取する場合は、こちらを選択します。
- ⑨ 通訳音声・フロア音声を聴取する場合は、チャンネルセクターに割り当てられた言語を選択します。
(リレー通訳時に利用)

【その他】

- ⑩ 通卓者ユニットHDMIコネクタから出力するカメラ映像とコンテンツ映像の切替に設定しています。
- ⑪ スピークスロー、リプレイ、ビデオ選択などの通訳補助機能へのアサインボタン