カトリックセンター 多目的室

AV System User Manual



AV System User Manual

3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、

A V ラック又は床面に用意されているHDMI入力端子に接続してください。



持込パソコンをご利用の場合は、出力設定を【外部】に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



- ●複製: P C とスクリーンに同じ画面を表示します。
- ●拡張: P C とスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- ●プロジェクターのみ:スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》 『Windowsキー』+『P』



《Windows 7 以外の場合》

【コンピュータメーカーとキー操作の例】

Fn + F 2	MSI
Fn + F3	NEC、Panasonic、SOTEC、MITSUBISHI、Everex
Fn + F4	HP、Gateway
Fn + F5	ACER、TOSHIBA、SHARP、SOTEC
Fn + F7	SONY、IBM、Lenovo、HITACHI
Fn + F8	DELL、ASUS、EPSON、HITACHI
Fn + F10	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

4 ワイヤレスマイク、持込有線マイクを使用する

A V ラックにあるマイク充電器からマイクを取り出し、本体の電源を入れます。 持込有線マイク は、外部入カパネル に接続してください。



5 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調節されています。 調節が必要な際は、コントロールパネルの音量つまみを操作してください。

