紀尾井坂ビル B210

機器収納部 拡大

AV System User Manual



Sep.2018 EIZO SYSTEM CO., LTD.

⇒ご利用方法は裏面へ

(4)

Screen

スクリーン

紀尾井坂ビル B210

AV System User Manual

3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、**外部入力パネルのケーブル**に接続してください。



持込パソコンをご利用の場合は、出力設定を【外部】に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



- 複製: PCとスクリーンに同じ画面を表示します。
- ●拡張: P C とスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ:スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》 [Windows = -] + [P]



《Windows 7 以外の場合》

【コンピュータメーカーとキー操作の例】

Fn + F 2	MSI
Fn + F3	NEC、Panasonic、SOTEC、MITSUBISHI、Everex
Fn + F4	HP、Gateway
Fn + F5	ACER、TOSHIBA、SHARP、SOTEC
Fn + F7	SONY、IBM、Lenovo、HITACHI
Fn + F8	DELL、ASUS、EPSON、HITACHI
Fn + F10	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

4 ワイヤレスマイク、持込有線マイクを使用する

操作卓の扉を開け、マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。 **持込有線マイク**は、**外部入力パネル**に接続してください。



5 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調節されています。

調節が必要な際は、コントロールパネルの音量つまみを操作してください。



マイク音量 ワイヤレスマイク、 持込有線マイクの音量を調節します

AV音量 AV Volume



映像に伴う音声(ブルーレイやPC等) の音量を調節します

システム使用後は 必ず元のレベル(●印)に戻してください。

6 システムを終了する

コントロールパネルの Shut Down ボタン を押し、 パネルカバーと操作卓の扉を閉めてください。

