

401教室をメイン（親）とした、合同授業を行います。



合同授業モードは、**双方の教室で《合同授業ON状態》**でなければ動作しません。

合同授業を行う際は、必ず両教室にシステム操作者が立会うようお願いします。

操作手順

1 システムを起動します

通常利用時と同様に、ICカードでシステムを起動します。

2 スクリーン&プロジェクター/マイクの準備

通常利用時と同様に、コントロールパネル を操作してください。

3 合同授業を開始する


コントロールパネルの **合同授業ボタン** を押します。スイッチが**緑色に点滅**し、相手教室で合同授業ボタンが押されると**点滅から点灯**に変わり、合同授業が開始されます。



※先に相手教室で合同授業ボタンを押された時は、スイッチが点滅しています。
点滅しているスイッチを押すと点灯に変わり、合同授業が開始されます。
※合同授業を中止（取り消し）したい場合は、点灯（または点滅）しているスイッチを再度押してください。スイッチが消灯します。

4 スクリーン/プレビューモニター/カメラモニターへの映像出力選択

通常利用時と同様に、コントロールパネル を操作してください。



カメラ映像の他、**左スクリーン**で選択されている映像が404教室へ送出されます

5 音量を調節する

相手教室の音量は、**AV音量つまみ** を操作してください。

6 電動旋回カメラの操作

講師や黒板の撮影用に、カメラが設置されています。
カメラモニターを見ながらカメラコントローラーを操作してください。
こちらから相手カメラの操作も可能です。

カメラコントローラー



7 相手教室からの質疑に対し 応答する

相手教室から質疑要求がある場合（質疑要求ボタンが押された場合）は、**質疑受付ボタンが緑に点滅**します。点滅しているボタンを押すと、相手教室のマイク音声を聞くことができ、質疑応答が可能です。



※質疑応答終了後は必ず **質疑受付ボタンを OFF** にしてください。

8 システムを終了する

コントロールパネルの **Shut Down ボタン** を押し、
パネルカバーと**操作卓の扉**を閉めてください。

